

Pronto Detergente per il Legno

Descrizione

Detergente con sapone naturale per legno

Caratteristiche principali

Speciale formula arricchita di sapone naturale Non lascia residui

Benefici

Pulisce efficacemente le superfici in legno
Ridona al legno l'aspetto originale
Non richiede risciacquo.

Modalità d'uso

Diluire il prodotto in acqua al 1 – 2 % (1 bicchiere in un secchio da 8/10 litri).
Passare la soluzione sulla superficie con mop, straccio o spugna.
Non occorre risciacquare.
Per macchie difficili applicare il prodotto puro con uno straccio umido.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico	Liquido ambrato
pH tal quale	8,5-9,5
Peso specifico	N.D.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:
Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali ben chiusi, evitando temperature elevate.

Compatibilità del prodotto

Non utilizzare su legno antico.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive Europee 73/404/CEE e 73/405/CEE e successive modifiche.

Pronto Detergente per il Legno

JohnsonDiversey S.p.A. (I)

Via Meucci, 40

20128 Milano

Tel. 02/2580.1

Fax 02/2566960

www.johnsondiversey.it

P01117ITIT-02

© Copyright 2007 JohnsonDiversey

2